ATTENTIONI

Bluetooth[®]対応ワイヤレスイヤホンの使い方



STEP 2 (スマートフォンの操作

※下記の操作は一例です。詳しくはお使いの機種の取り扱い説明書をご覧ください。 ※ゲーム機、音楽プレイヤー、PC等との接続は それぞれの機器のBluetooth接続方法をご確認ください。



Ch Charge 4

<iPhone>

- 「設定」→ 「Bluetooth」に進み、 BluetoothをONにする。
- 「その他のデバイス」に 「X-girl と表示されるので選択する。
- イヤホンから「connected」 3 という音声が聞こえたら、 ペアリング完了。

<Android>

「設定」→「Bluetooth」に進み、 BluetoothをONにする。

「接続可能なデバイス」に 「X-girl」と表示されるので選択する。

イヤホンから「connected」 という音声が聞こえたら、ペアリング完了。

※ペアリングができたら、コントローラーのLEDライトが 間隔の長い青色点滅に変わります。



【雷話(诵話)をする】



着信中に1回押す。

通話中に1回押す。

待機状態、もしくは 音楽を再生している状態で 2回続けて押す。

音量を小さくする 1秒以上長押しする。

※スマホの機種によっては、電話の着信操作をスマホ側で行うと、イヤホンの マイクで通話できない場合があります。※電波状態やBluetoothの接続状態 によって、通話中にノイズやハウリングが発生したり音声が途切れる場合があ ります。その際は、一度通話を終了することで改善される場合があります。

FAQ

ペアリングの設定中に操作を間違えた。/ **Q.**ペアリングに失敗した。

コントローラーの電源ボタンを長押しして電源を切り、最初か A. らやり直してください。接続機器のBluetooth項目に「X-girl」 が表示されている場合は、一度接続を解除してください。

一度使えたのに、 Q. 一度使えたのに、 2回目以降、自動的に接続されない。

スマホのBluetoothがONになっているか確認してくださ A. い。それでも接続されない場合は、もう一度最初からペア リング設定を行ってください。

Q. ペアリングの 接続を解除したい。

イヤホンの電源を入れた状態で、スマホのBluetoothの項 A. 目から「X-girl」を削除してください。「disconnected」とい う音声が聞こえて、コントローラーのLEDライトが赤/青 の点滅に変わり、接続解除され接続履歴が消去されます。





使用中にノイズが聞こえる。/ Q. ^(火加っかっ) 音が途切れる。

一度ペアリングの接続を解除して、 A. 再度ペアリングを行ってください。

【音楽を聴く】



音楽アプリを立ち上げて、 最初の曲再生はスマホで操作してください。 音量を大きくする 1秒以上長押しする。 曲送り 音楽再生中に1回押す。 再生 音楽停止中に1回押す。

停止 音楽再生中に1回押す。

曲戻し

音楽再生中に1回押す。 音量を小さくする 1秒以上長押しする。

※音楽アプリの種類やバージョンによって、本製品では各操作(再生/停止 /曲送り/曲戻し)が行われない場合があります。また、一部のアプリや動画ア プリでは、音声再生をサポートしていない場合があります。

【充電をする】



付属の充電ケーブルのmicro USBを本製品のコントローラー に接続し、もう片方の端子を 電源の入ったUSBスロットな どに接続してください。

※工場出荷時、テストのために充電してい ますが、雷池残量は少ない場合があります。 ご使用前に充電することをおすすめします。 ※充電を開始すると、コントローラーのLED ライトが赤色に点灯し、完了すると青色に変 わります。

※スマホの機種によっては、スマホの画面 に本製品の電池残量が表示されます。 ※長期間使用しない場合は、フル充電して から保管し、その後6カ月に1回は充電してく ださい。

【イヤーピースを交換する】



本製品は、工場出荷時にMサ イズのイヤーピースを装着して います。ご自身の耳にフィットし ない場合は、付属の別サイズ のものと付け替えてください。

※イヤーピースが耳にフィットしていない状 態で使用すると、音漏れなどの原因になりま す。ご自身に合うサイズを装着することをお すすめします。